

Renseignements sur le produit



Check Mate 2® Instructions pour l'application

Les fentes (checks) longitudinales dans les bûches, bois de charpente ou le parement peuvent permettre à l'air, l'eau et les insectes de rentrer dans les bûches et parfois, dans votre maison. L'eau de pluie peut s'accumuler dans les fentes créant ainsi un environnement propice à la pourriture du bois. Le calfeutrage peut sembler la solution évidente pour ce problème, mais les calfeutnants ordinaires, ont des propriétés très limitées lorsqu'il s'agit d'être efficaces pour bien sceller les fentes. Ils n'ont habituellement pas les propriétés d'adhésion ou d'élongation nécessaires aux conditions difficiles imposées de façon répétitives par l'ouverture la fermeture des fentes qui se produisent de saison en saison.

Check Mate 2 est un scellant spécialement formulé pour remplir les fentes sur les maisons de bois. Il forme un scellant résistant, doux et élastique qui empêche l'eau d'entrer dans le bois et l'air froid d'entrer dans la maison. Il possède une extraordinaire stabilité dans sa couleur, est résistant aux rayons ultraviolets ainsi qu'à la moisissure. Un fois séché, il peut être teint.

Il est très important de sceller les fentes qui sont face vers le haut car elles accumulent l'eau. Si elles ne sont pas scellées, c'est là que la moisissure s'installera dans les bûches. Si vous avez de vieilles fentes où il y a risque de moisissure, assurez-vous de mettre du Shell-Guard® ou du Shell-Guard® RTU avant de les sceller avec le Check Mate 2.

Restrictions d'application: Ne pas appliquer en plein soleil, lorsque la température est à moins de 4,4°C (40°F) ou lorsqu'il y a risque de pluie.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION :

1. Débutez par le nettoyage de toute poussière, saleté, huile, solvant ou ancien scellant qui seraient dans les fentes. Le calfeutrant déjà appliqué peut habituellement s'enlever facilement en tirant dessus ou en le grattant. Si la fente est face vers le haut ou que de l'eau a déjà pénétré à l'intérieur, versez-y du Shell-Guard ou du Shell-Guard RTU et laissez sécher avant de continuer. Cette opération tuera les champignons présents et préviendra la détérioration de la bûche à cause de la moisissure.

2. Pour les fentes de 1/4" de large ou plus, insérez un matériel de support (Baker Rod) fournit avec le Check Kit. Vous pouvez utiliser une truelle or tout autre instrument pour faire pénétrer le matériel de support à environ 3/8" à 1/2" de profondeur dans la fente (Photo A). Si vous l'enfoncéz à plus de 1/2" le Check Mate 2 séché sera trop épais et pourrait déchirer le bois sur les côtés de la fente. Si le matériel de support est placé trop près de la surface, le Check Mate 2 peut être trop mince et se déchirer.

3. Utilisez un ruban adhésif pour protéger le bois de chaque côté de la fente (Photo B). Assurez-vous de ne pas oublier de l'enlever tout de suite après l'application du Check Mate 2. Si vous l'enlevez après que le Check Mate 2 ait commencé à sécher, la couche du dessus du Check Mate s'enlèvera avec le ruban adhésif.

4. Coupez le bout du tube de Check Mate 2 pour obtenir à peu près le même diamètre que la fente que vous voulez remplir (un diamètre un peu plus petit est mieux qu'un diamètre trop gros). Ensuite, remplissez la fente avec Check Mate 2 en utilisant un pistolet à calfeutrant ordinaire. Le Check Mate 2 doit avoir un bon contact avec le bois sur les deux côtés de la fente et assurez-vous que la fente soit complètement scellée d'un bout à l'autre.

5. Travaillez la surface à l'aide d'une truelle souple, une spatule ou votre doigt mouillé et enlevez le surplus de produit immédiatement à l'aide d'un chiffon mouillé (Photo C). N'oubliez pas d'enlever le ruban adhésif avant que le Check Mate 2 soit sec.

6. Check Mate 2 sera sec au toucher en à peu près une heure, mais sera complètement sec en plusieurs jours selon l'épaisseur de l'application, la température et les conditions météorologiques. Veuillez prendre note que le Clear Check Mate 2 est blanc à l'application mais deviendra transparent une fois sec.

Nettoyage :

Nettoyez les mains et les outils à l'aide de savon et d'eau chaude.

Rangez les tubes de Check Mate 2 dans un endroit frais et sec. ILS NE DOIVENT PAS GELER.

Distributeurs
avec stock
disponible sur
place

Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773

Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com