

Renseignements sur le produit



Log Wash^{MC}

Nettoyant pour maison en bois rond

Le nettoyage périodique d'un fini extérieur est une opération importante pour la conservation de l'apparence et de la durabilité d'une surface de bois teintée. Les surfaces extérieures d'une maison en bois rond sont propices à l'accumulation de poussière, de pollen et autres contaminants aériens qui ternissent les surfaces et favorisent la croissance des champignons. Un nettoyage rapide une ou deux fois par année contribue à conserver l'aspect extérieur d'une maison et prolonge la vie utile du produit de finition extérieur. Log Wash est conçu pour enlever la saleté, les taches, le pollen et la moisissure de surface sans attaquer le bois ou le produit de finition, tant que le produit de finition est en bonne condition. Si durant le nettoyage vous remarquez qu'il y a des zones où la teinture ou le produit de finition s'écaille, c'est un signe qu'il est probablement temps d'appliquer une nouvelle couche de teinture ou de vernis. Demandez un exemplaire du document « Caring For Your Dream Home » pour obtenir davantage d'information sur l'application et l'entretien des produits de finition de la gamme LIFELINE.

Caractéristiques :

- Enlève la saleté, la poussière et le pollen des surfaces de bois;
- N'altère pas les produits de finition en bonne condition;
- N'attaque pas les produits de colmatage et d'étanchéité;
- Est respectueux de l'environnement.

Conseils d'application :

1. Ajoutez une tasse de Log Wash à un gallon d'eau;
2. Ne pas mélanger avec un autre nettoyeur ou javellisant;
3. Arrosez la zone à nettoyer à l'aide d'un jet brouillard;
4. Appliquez la solution de nettoyage sur les bûches à l'aide d'une pompe à pulvériser;
5. Nettoyez de petites sections à la fois;
6. Ne pas laisser la solution de nettoyage sécher sur les bûches;
7. Frottez doucement à l'aide d'une brosse en soies;
8. Nettoyez de bas en haut et rincez de haut en bas.

Log Wash est un nettoyant d'entretien et

non un nettoyant servant à préparer le bois pour l'application d'une nouvelle couche de teinture ou de vernis.

Application :

Ajoutez une (1) tasse de Log Wash à un (1) gallon d'eau et mélangez ou agitez. L'utilisation d'eau tiède (et non chaude) facilite le processus. **NE PAS AJOUTER PLUS D'UNE TASSE PAR GALLON. Une solution trop concentrée risque d'abîmer le produit de finition.**

Nettoyez de petites zones à la fois puisque le nettoyant Log Wash doit rester humide pour fonctionner adéquatement.

Commencez en aspergeant légèrement la surface à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Appliquez la solution Log Wash en commençant par le bas du mur vers le haut. Travaillez par section de façon à laisser agir le produit durant environ 5 à 10 minutes. Frottez légèrement la surface à l'aide d'une brosse en soies douces puis, à l'aide d'un jet brouillard, rincez abondamment le mur de haut en bas.

Il est important de laver la surface de bas en haut et de la rincer de haut en bas. Cette méthode permet d'éviter les traînées et les traces de gouttes.

Entreposage :

Entrepochez le produit Log Wash à l'abri de la lumière directe du soleil et évitez toute congélation. Même si le nettoyant Log Wash demeure stable malgré un passage de l'état liquide à l'état solide (et vice-versa) en raison du gel. Si le produit gèle accidentellement, laissez le dégeler et vérifiez s'il est toujours utilisable avant de l'appliquer.

Rendement :

Un gallon de Log Wash concentré donne environ 16 gallons de solution de nettoyage qui offrira un rendement approximatif de 2400 à 3400 pi² de surface. Chaque gallon de solution de nettoyage Log Wash nettoiera une surface approximative de 150 à 200 pi².

Emballage :

Log Wash est offert en contenant de un gallon.

Durée de conservation :

Un an à partir de la date d'achat.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada**
1-800-746-7773

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**